

USB to シリアルケーブル

「UC-SGT」アンインストールツール 手順書

■ アンインストール前にご確認ください

弊社 USB to シリアルケーブル「UC-SGT」におきまして、CD-ROM のドライバが一部正しくインストールできない不具合が確認されました。

ドライバを正しくインストールできない場合は、当ツールを利用してドライバを完全にアンインストールした後で、最新のドライバのインストールを行なってください。

- Windows XP 専用のソフトになります。他の OS ではご使用いただけません。
- 本作業の最後には、パソコンの再起動が必要になります。作業中のファイルは「保存」等を行なって全て閉じてください。

■ 完全アンインストール手順

1. 製品付属の CD-ROM を使用して、ドライバをアンインストールします。
CD-ROM 内の Win98_ME_2K_XP フォルダにある、Un-installer_98_ME_2K_XP.exe を実行します。下記ウィンドウでは「OK」をクリックします。



2. パソコンの再起動が必要なメッセージが表示されますので、ここでは「いいえ」を選択します。



3. このウィンドウは「Exit」をクリックして閉じてください。



4. 次に、ダウンロードした本ファイル **Remover_Vista_Driver_For_XP.exe** を実行し、残りの不要なファイルを削除します。下記ウィンドウでは「OK」をクリックします。



5. パソコンの再起動が必要なメッセージが表示されます。「OK」を選択し、パソコンを再起動します。



6. 再起動後に、ダウンロードした最新の **Setup.exe** を実行し、ドライバをインストールします。新規インストールと同じ手順になります。

[>>ドライバはこちら](#)

<http://www.elecom.co.jp/support/download/cable/usb/ucsgtwin/index.html>

[>>マニュアルはこちら](#)

http://www.elecom.co.jp/support/peripheral/info/ucinstman/ucs/ucs_inst_index.html