

NSB-75S4D シリーズ、NSB-7MS2D シリーズ用 Arcserve Backup 18 インストール手順

■対象製品

NSB-75S4T4DS9、NSB-75S8T4DS9、NSB-75S12T4DS9、NSB-75S16T4DS9、NSB-75S24T4DS9
NSB-75S4T4DW9、NSB-75S8T4DW9、NSB-75S12T4DW9、NSB-75S16T4DW9、NSB-75S24T4DW9
NSB-75S4T4DS6、NSB-75S8T4DS6、NSB-75S12T4DS6、NSB-75S16T4DS6、NSB-75S24T4DS6
NSB-75S4T4DW6、NSB-75S8T4DW6、NSB-75S12T4DW6、NSB-75S16T4DW6、NSB-75S24T4DW6
NSB-75S4T4DW65、NSB-75S8T4DW65、NSB-75S12T4DW65、NSB-75S16T4DW65、NSB-75S24T4DW65

NSB-7MS2T2DS9、NSB-7MS4T2DS9、NSB-7MS6T2DS9、NSB-7MS8T2DS9、NSB-7MS12T2DS9
NSB-7MS2T2DW9、NSB-7MS4T2DW9、NSB-7MS6T2DW9、NSB-7MS8T2DW9、NSB-7MS12T2DW9
NSB-7MS2T2CS6、NSB-7MS4T2CS6、NSB-7MS6T2CS6、NSB-7MS8T2CS6、NSB-7MS12T2CS6
NSB-7MS2T2CW6、NSB-7MS4T2CW6、NSB-7MS6T2CW6、NSB-7MS8T2CW6、NSB-7MS12T2CW6

NSB-7MS2T2CA04、NSB-7MS4T2CA04、NSB-7MS8T2CA04
NSB-7MS2T2CA09、NSB-7MS4T2CA09、NSB-7MS8T2CA09
NSB-7MS2T2CA12、NSB-7MS4T2CA12、NSB-7MS8T2CA12

■作業概要

作業は下記のステップで行います。

ステップ【1】パッチファイルの NAS へのコピー

ダウンロードした zip ファイルを展開し、含まれるパッチファイルを NAS の共有フォルダーにコピーする。

ステップ【2】パッチファイル適用作業（インストール前）

NAS の共有フォルダーにコピーした「(1)インストール前に実行してください.reg」を NAS 上で実行する。

ステップ【3】Arcserve Backup インストール作業

Arcserve Backup のインストーラーを起動し、インストーラーの指示に従いインストールする。

ステップ【4】パッチファイル適用作業（インストール後）

NAS の共有フォルダーにコピーした「(2)インストール完了後に実行してください.reg」を NAS 上で実行する。

■ ■ 注意事項 ■ ■

※ Windows Storage Server 2016 搭載 ラックマウント型 NAS (NSB-75S4RS6 シリーズ、NSB-75S4RW6 シリーズ) は本ダウンロードパッケージの 対象外 となります。

※ 対象外の NAS に、誤って本ダウンロードパッケージを適用した際は、NAS を再起動して頂くようお願いいたします。再起動後はシステムが本ダウンロードパッケージ適用前の状態に戻ります。

適用した状態でそのまま NAS を使用すると、NAS の動作に問題が発生する可能性があります。

■対象アプリケーションソフト

Arcserve Backup 18

■Arcserve Backup インストール方法

下記の手順でインストールを行ってください。

ステップ【1】パッチファイルの NAS へのコピー


※この作業は NAS ではなく、クライアント PC で実施します。

- ① ダウンロードした zip ファイルをデスクトップに展開します。
デスクトップに展開された「ArcserveBackup インストール設定パッチファイル」フォルダーに以下のファイルが保存されている事を確認してください。
 - (1)インストール前に実行してください.reg : Arcserve Backup をインストールする前に実行するファイル
 - (2)インストール完了後に実行してください.reg : Arcserve Backup をインストールした後に実行するファイル
 - お読みください.pdf : 本説明ファイル
- ② ①で展開されたファイルの内、下記二つのファイルを NAS の共有フォルダーへコピーしてください。
 - ・(1)インストール前に実行してください.reg
 - ・(2)インストール完了後に実行してください.reg




ステップ【2】パッチファイル適用作業(インストール前)


- ① リモートデスクトップで NAS の管理画面に接続し、Arcserve Backup がインストールできる環境を整え、本手順のステップ【1】パッチファイルの NAS へのコピーで NAS にコピーしたファイル「(1)インストール前に実行してください.reg」をダブルクリックしてください。



- ② 確認のメッセージボックスが表示されます。ここでは、「はい」をクリックして作業を進めてください。



- ③ 設定変更完了のメッセージボックスが表示されますので、「OK」をクリックして閉じてください。




ステップ【3】Arcserve Backup インストール作業

- ① Arcserve Backup のインストールを実行してください。

※インストール中、以下のメッセージが表示されることがあります。


「はい」をクリックして自動再起動した場合は、Arcserve Backup のインストール再実行前に本手順の「ステップ【2】パッチファイル適用作業（インストール前）」を改めて実行してください。

「いいえ」をクリックした場合は、手動での再起動を実施した後、Arcserve Backup のインストール再実行前に本手順の「ステップ【2】パッチファイル適用作業（インストール前）」を改めて実行してください。




ステップ【4】パッチファイル適用作業(インストール後)


- ① Arcserve Backup のインストール作業が完了したら、本手順の①で NAS にコピーした、「(2)インストール完了後に実行してください.reg」をダブルクリックしてください。



- ② 確認のメッセージボックスが表示されます。ここでは、「はい」をクリックして作業を進めてください。



- ③ 設定変更完了のメッセージボックスが表示されますので、「OK」をクリックして閉じてください。



以上で作業は完了です。
作業に使用した、NAS にコピーしたファイルは削除して下さい。