

1

ファームウェア更新事前準備

更新事前準備

1

更新するファームウェアをエレコムホームページより入手いたします

お手持ちの機種に対応したファームウェアをエレコムホームページよりダウンロードし、お客様のパソコンまたは USB デバイス上に保存してください。

2

ファームウェア更新画面を表示します

お手持ちの機種のファームウェアバージョンの適用状況に応じて、作業手順が変わります。「システム構成」→「システム情報」にて、確認ください。

【Boot-Loader Version の記載が 1.0.2 の場合】

The screenshot shows the ELECOM management interface. The top navigation bar includes 'ELECOM Wireless AP for Business', 'ホーム | ログアウト | Japan (日本語)', and tabs for 'WAB Smart Series', 'システム構成', '無線設定', and 'ツールボックス'. The left sidebar shows a tree view with 'システム構成' expanded, containing 'システム情報', 'LAN側IPアドレス', 'LANポート', 'VLAN', 'ログ', and 'Syslogサーバー'. The main content area is titled 'システム情報' and displays system details. A red box highlights the 'Boot-Loader Version' field, which shows '1.0.2'. Below this, a table shows LAN port status.

有線LANポート	ステータス	VLANモード / ID
有線ポート (PD)	接続 (1000Mbps全二重通信方式)	タグなしポート / 1
有線ポート (PSE)	切断 (—)	タグなしポート / 1

「2章：ファームウェア更新」を参照ください

【Boot-Loader Version の記載が無い、またはバージョンが 1.0.2 ではない場合】

ELECOM » Wireless AP for Business ホーム | ログアウト | Japan (日本語)

WAB Smart Series システム構成 無線設定 ツールボックス

システム構成

- システム情報
- LAN側IPアドレス
- LANポート
- VLAN
- ログ
- Syslogサーバー

システム情報

システム

モデル	WAB-S1167-PS
製品名	WAB0090FE9C3268
起動時設定ファイル	内部メモリ
バージョン	1.0.8s
MACアドレス	00:90:FE:9C:32:68
管理用VLAN ID	1
IPアドレス	192.168.3.1
デフォルトゲートウェイ	---
DNS	---
DHCPサーバー	---

更新

有線LANポート	ステータス	VLANモード / ID
有線ポート (PD)	接続 (1000Mbps全二重通信方式)	タグなしポート / 1
有線ポート (PSE)	切断 (---)	タグなしポート / 1

Boot-Loader Version が存在しない

ELECOM » Wireless AP for Business ホーム | ログアウト | Japan (日本語)

WAB Smart Series システム構成 無線設定 ツールボックス

システム構成

- システム情報
- LAN側IPアドレス
- LANポート
- VLAN
- ログ
- Syslogサーバー

システム情報

システム

モデル	WAB-S1167-PS
製品名	WAB0090FE9C3268
起動時設定ファイル	内部メモリ
Boot-Loader Version	4.0.1.5
バージョン	1.4.0s
MACアドレス	00:90:FE:9C:32:68
管理用VLAN ID	1
IPアドレス	192.168.3.1
デフォルトゲートウェイ	---
DNS	---
DHCPサーバー	---

更新

有線LANポート	ステータス	VLANモード / ID
有線ポート (PD)	接続 (1000Mbps全二重通信方式)	タグなしポート / 1
有線ポート (PSE)	切断 (---)	タグなしポート / 1

Boot-Loader Version が「1.0.2」ではない

「3章：U-Boot ファイル更新」を参照ください


2 ファームウェア更新

本マニュアルでは、WAB-S1167-PS にファームウェア v1.4.10 を適用する手順を例として説明いたします。

1 ファームウェアを更新するアクセスポイントの管理画面を開きます


2 ファームウェア更新画面を表示します

「ツールボックス」→「ファームウェア更新」を表示します




3 更新するファームウェアを選択します

更新するファームウェアの保存先を選択してください



4 ファームウェアのアップデートを実施します


アップデートをクリックします




表示された画面の「OK」をクリックします



ファームウェア更新中に電源を切らないでくださいという注意画面が表示されますので「OK」をクリックします



ファームウェア更新中の画面が表示されます。完了するまでそのままお待ちください



5 ファームウェアの更新完了

セットアップが完了しましたら、自動的再起動後、システム情報画面が表示されます

ELECOM » Wireless AP for Business ホーム | ログアウト | Japan (日本語) ▼

WAB Smart Series システム構成 無線設定 ツールボックス

システム構成

- ▶ システム情報
- ▶ LAN側IPアドレス
- ▶ LANポート
- ▶ VLAN
- ▶ ログ
- ▶ Syslogサーバー

システム情報

システム

モデル	WAB-I1750-PS
製品名	WAB0090FE9C7F7A
起動時設定ファイル	内部メモリ
Boot-Loader Version	1.0.2
バージョン	1.4.10i
MACアドレス	00:90:FE:9C:7F:7A
管理用VLAN ID	1
IPアドレス	192.168.2.4
デフォルトゲートウェイ	---
DNS	---
DHCPサーバー	---

有線LANポート	ステータス	VLANモード / ID
有線ポート (PD)	接続 (1000Mbps全二重通信方式)	タグなしポート / 1
有線ポート (PSE)	切断 (---)	タグなしポート / 1

3 U-Boot ファイル更新

システム情報画面に「Boot-Loader Version」の表記が無い、または「Boot-Loader Version」が「1.0.2」以外のバージョンの場合のみ、本作業が必要になります。事前に「2章:ファームウェア更新」を実施、完了ください。

1 ファームウェアを更新するアクセスポイントの管理画面を開きます


2 ファームウェア更新画面を表示します

「ツールボックス」→「ファームウェア更新」を表示します




3 U-Bootファイルを選択します

更新するファームウェアの保存先を選択してください



4 U-Bootファイルのアップデートを実施します


アップデートをクリックします




表示された画面の「OK」をクリックします



更新中に電源を切らないでくださいという注意画面が表示されますので「OK」をクリックします



ファームウェア更新中の画面が表示されます。完了するまでそのままお待ちください



5 ファームウェアの更新完了

セットアップが完了しましたら、自動的再起動後、システム情報画面が表示されます

The screenshot shows the 'システム情報' (System Information) page. On the left is a sidebar with navigation links: システム構成, システム情報, LAN側IPアドレス, LANポート, VLAN, ログ, and Syslogサーバー. The main area displays system details for WAB-I1750-PS.

システム情報		
システム		
モデル	WAB-I1750-PS	
製品名	WAB0090FE9C7F7A	
起動時設定ファイル	内部メモリ	
Boot-Loader Version	1.0.2	
バージョン	1.4.10i	
MACアドレス	00:90:FE:9C:7F:7A	
管理用VLAN ID	1	
IPアドレス	192.168.2.4	
デフォルトゲートウェイ	---	
DNS	---	
DHCPサーバー	---	
有線LANポート	ステータス	VLANモード / ID
有線ポート (PD)	接続 (1000Mbps全二重通信方式)	タグなしポート / 1
有線ポート (PSE)	切断 (---)	タグなしポート / 1

6 ファームウェアの更新確認

「システム構成」→「システム情報」でファームウェアの更新状況を確認できます

【WAB-S1167-PS の場合】

The screenshot shows the 'システム情報' (System Information) page for WAB-S1167-PS. The 'システム' (System) section contains the following information:

モデル	WAB-S1167-PS
製品名	WAB0090FE9C3796
起動時設定ファイル	内部メモリ
Boot-Loader Version	1.0.2 ①
バージョン	1.4.10s ②

Red boxes highlight the 'Boot-Loader Version' and 'バージョン' rows, with circled numbers ① and ② next to them.

① Boot-Loader Version : **1.0.2**

② バージョン : **更新したファームウェアのバージョン + s**

※WAB-S1167-PS の場合は、ファームウェアのバージョン番号の後ろに「s」が表示されます

【WAB-I1750-PS の場合】

システム 情報	
システム	
モデル	WAB-I1750-PS
製品名	WAB0090FE9C7F7A
起動時設定ファイル	内部メモリ
Boot-Loader Version	1.0.2 ①
バージョン	1.4.10i ②

① Boot-Loader Version : **1.0.2**

② バージョン : **更新したファームウェアのバージョン + i**

※WAB-I1750-PS の場合は、ファームウェアのバージョン番号の後ろに「i」が表示されます